

# Odpuzovač škůdců GX-014

## Návod k použití



## Odpuzovač škůdců GX-014

Před použitím si prosím přečtete tento návod k použití.

### Bezpečnostní upozornění

- Vypněte přístroj pokud jej nepoužíváte.
- Nepoužívejte přístroj na místech kde by mohlo dojít k výbuchu či požáru.
- Nerozebírejte přístroj bez oprávnění.

### Princip fungování

Tento přístroj je navržen pro vysílání ultrazvukových vln, které jsou dobře slyšitelné pro myši. Ultrazvuk generovaný odpuzovačem, upoutá pozornost myši a zastaví její slídění. Pro myši je zvuk nepříjemný, ale pro člověka je neslyšitelný a nemá žádné vlivy na ostatní domácí spotřebiče.

### Funkce

- Přístroj se používá na odpuzování myši a jiných škůdců.
- Přístroj je řízen jednočipovým mikročítačem a převodovým impulsním obvodem a je vybaven osmi ultrazvukovými reproduktory. Ultrazvukové vlny generované přístrojem mají velký efektivní dosah a přesvědčivou účinnost.
- Auto-indukční funkce:  
Přepnutím přístroje na režim AUTO zapnete auto-indukční funkci. Při této funkci je přístroj v pohotovostním režimu pro úsporu energie, jakmile se přiblíží myš do vzdálenosti 2-5 metrů od přístroje, vyšle ultrazvukovou vlnu o velikosti 200dB.
- Přístroj je vybaven 12V nabíjecí baterií, která zaručuje běh přístroje v pohotovostním režimu i během výpadku proudu.
- Přístroj je vybaven testováním funkčnosti. Nastavte přepínač do polohy TEST, pro kontrolu funkčnosti. V režimu TEST přístroj vydává slyšitelný zvuk.
- Přístroj neobsahuje jedy a nevydává žádné výpary ani zápach.
- Přístroj nemá žádný vliv na ostatní domácí spotřebiče.
- Přístroj nemá vedlejší účinky na lidský organismus.

### Způsob použití

Vložte napájecí kabel do napájecího konektoru přístroje, poté vložte druhý konec kabelu do elektrické zásuvky.

Přístroj je vybaven na každé straně jedním přepínačem (viz obr.1).



Obr.1

#### Pravý přepínač - pozice OFF-AUTO-ON

- Přepnutím do pozice "AUTO" zapnete auto-indukční funkci. Odpuzovač vysílá ultrazvukové vlny, pouze pokud je v dosahu myš. Jinak je v pohotovostním režimu. Červená kontrolka indikuje vysílání ultrazvukových vln. Pokud kontrolka svítí, odpuzovač vysílá vlny, když kontrolka nesvítí, odpuzovač vlny nevysílá.
- Přepnutím do pozice "ON" zapnete odpuzovač a ten začne nepřetržitě vysílat ultrazvukové vlny.
- Přepnutím do pozice "OFF" odpuzovač vypnete.

#### Levý přepínač – pozice ULT1-ULT2-TEST

- Po přepnutí do pozice "U.L.T. 1" začne odpuzovač vysílat ultrazvukové vlny o frekvenci 18-28kHz vrcholící každé 2 sekundy.
- Po přepnutí do pozice "U.L.T. 2" začne odpuzovač vysílat ultrazvukové vlny o frekvenci 18-28kHz vrcholící každých 0,5 sekundy.
- Po přepnutí do pozice "TEST" začne odpuzovač vysílat slyšitelné zvukové vlny o frekvenci 1-10kHz, pro kontrolu zda přístroj funguje.
- Pro zesílení odpuzovacího efektu střídejte režimy ULT1 a ULT2, tím zabráníte myším, aby si zvykli na určitou ultrazvukovou vlnu.

### Technické parametry

- **Napájení** 220V / 50Hz
- **Výkon**  $\leq 6\text{W}$
- **Pracovní frekvence** 18-28kHz
- **Zvuk**  $\geq 200\text{dB}$
- **Účinná vzdálenost**  $\geq 100\text{m}^2$
- **Doba provozu na baterie**  $\geq 24\text{h}$
- **Pracovní režimy**
  - OFF Vypnutí.
  - U.L.T. 1 Vyšle každé 2 sekundy ultrazvukovou vlnu o frekvenci 18-28kHz.
  - U.L.T. 2 Vyšle každých 0,5 sekundy ultrazvukovou vlnu o frekvenci 18-28kHz.
  - AUTO Pohotovostní režim, vyšle vlnu pouze pokud se přiblíží myš.
  - ON Nepřetržitý provoz.
  - TEST Testovací zvuk o frekvenci 1-10kHz.



Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce.

Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:  
**Compex spol. s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno**  
ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese.  
☎ 549 245 575; 602 766 759