

Vyhřívané vložky do bot

HSP-75D

-

Návod k použití

Obsah

OBSAH	2
ÚVOD	2
POPIS PRODUKTU	3
MOŽNOSTI POUŽITÍ	3
PRINCIP POUŽÍVÁNÍ VYHŘÍVANÝCH VLOŽEK	3
OBSAH BALENÍ	3
NABÍJENÍ BATERÍ	4
POSTUP ZAPOJENÍ VLOŽEK	4
DŮLEŽITÉ RADY PRO UŽIVATELE	5
TECHNICKÉ PARAMETRY	5

Úvod

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Zvýšenou pozornost prosím věnujte zejména bezpečnostním upozorněním a při používání tohoto přístroje vždy dodržujte všechny uvedené bezpečnostní pokyny. Jen tak budete moci zcela využívat všech výhod a předností tohoto přístroje.

Výrobce si zachovává právo na změnu vzhledu a popisu tohoto produktu bez předchozího upozornění.

Tento návod si prosím pečlivě přečtěte a poté jej uschovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí!

V případě jakýchkoliv nejasností, týkajících se používání výrobku, se neváhejte obrátit na Vašeho prodejce. Kontakt naleznete na poslední straně tohoto Návodu.

Popis produktu

Vyhřívání vložky do bot HSP-75D jsou vyrobeny z měkkého pohodlného materiálu. Jsou univerzální velikosti a mají na sobě předkresleny vodící linky odpovídající velikostem obuvi. Uživatel si tak nůžkami vložku upraví podle své velikosti (vel. 36-45). **Pozor, nikdy nesmíte stříhat za hranici nejmenší velikosti (vel. 36), mohlo by dojít k přerušení obvodů a takto poškozené zboží již nelze vrátit.**

Možnosti použití

- Osoby žijící v chladných oblastech.
- Osoby vyznávající outdoorové aktivity a aktivity ve venkovním prostředí.
- Osoby pracující ve venkovním prostředí za jakékoliv teploty.
- Osoby dojíždějící za prací, nebo studenti.
- Starší osoby, jejichž těla rychleji prochladnou.
- Diabetici a osoby se špatným krevním oběhem, kteří prochladnou velmi rychle.

Princip používání vyhřívání vložek

Jednoduše vložte vložky HSP-75D mezi ponožku a botu. Teplota, na kterou se vložky ohřejí, odpovídá přirozené teplotě lidského těla, tedy 36-37° C. Neočekávejte tedy extrémní horko. Vyšší teplota by totiž způsobovala teplotní nevyrovnanost Vašeho těla a způsobovala by nadměrné pocení nohou. Při přirozené tělesné teplotě dochází k optimálnímu průtoku krve touto oblastí a tedy přirozenému obnovování teploty nohou právě dostatečným zásobováním krví.

Vyhřívání vložky jsou napájeny 2 sadami bateriových pouzder s bateriemi Li-ion (1 sada pro každou vložku). Pouzdro s bateriemi je možné snadno připnout na kotník, nebo lýtko a bez potíží se tak věnovat Vaším oblíbeným aktivitám.

Obsah balení

Po rozbalení krabice s výrobkem, prosíme, překontrolujte důsledně, zda balení obsahuje všechny součásti, které má obsahovat. V případě jakýchkoliv chybějících částí, nebo nesrovnalostí neváhejte kontaktovat Vašeho prodejce.

Balení obsahuje:

- Li-ion baterie (LBP-742D) - 2 ks
- nabíječka baterií
- vložky do bot s vestavěnými hřejivými elementy - 1 pár
- pásek na připnutí baterií a pro upevnění na kotník nebo lýtko - 2 ks

Vyhřívané vložky do bot HSP-75D – Návod k použití



Nabíjení baterií

1. Pomocí nabíječky, která je součástí balení, je možné nabíjet jednu, nebo naráz dvě Li-on baterie. Jakmile dojde k zahájení nabíjení, rozsvítí se červená kontrolka. Dojde-li k dokončení nabíjení, problikne zelená kontrolka. Pokud zelená kontrolka svítí nepřerušovaně, je signalizováno plné nabití baterií.
2. Před prvním použitím vložek je nutné nechat baterie zcela nabít. To vyžaduje přibližně 4-5 hodin.

Postup zapojení vložek

1. Zkontrolujte, zda všechny části a zejména stříh vložek dobře sedí do boty, ve které budete vložky používat. Při úpravě tvaru a velikosti vložek dbejte zvýšené opatrnosti, abyste neporušili vodivá vlákna uvnitř vyhřívací části a nepřekročili linku nejmenší velikosti, tj. velikosti 36. **V případě nedodržení hrozí nebezpečí porušení vodivých částí, nefunkčnosti přístroje a ztráty záruky.**
2. Vložte připravené vložky do bot a to tak, že strana s textem je obrácená směrem dolů.
3. Upevněte baterie sponou na botu, nebo je pomocí pásky připevněte na Váš kotník nebo lýtko.
4. Zástrčku vložek vsuňte do zásuvky baterií. Vyhřívání zapnete krátkým stisknutím tlačítka na baterii. Opakovaným stiskem tohoto tlačítka měníte jednotlivé režimy:
 - svítí červené světlo – vysoký výkon
 - svítí zelené světlo – nízký výkon
 - světlo nesvítí – baterie je vypnuta

Důležité rady pro uživatele


Při používání vložek do bot, prosíme, dodržujte následující opatření:

- Pokud jste vložky delší dobu (více než 30 dní) nepoužívali, před jejich dalším použitím baterie nejprve zcela nabijte.
- Zamezte přímému slunečnímu záření na lithiové baterie.
- Vložky i baterie uchovávejte v prostředí s teplotou od 0° do 40° C.
- Baterie udržujte v mimo dosah vlhkosti.
- Baterie udržujte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů extrémního horka a mikrovlnného záření.
- Vložky nikdy nepřekládejte ani neskládejte.

Technické parametry

Vstupní napětí nabíječky:	AC 240 V / 60 Hz
Výstupní napětí nabíječky:	DC 8,4 V / 1200 mAh
Napětí baterie:	DC 7,4 V / 1900 mAh
Rozměry vložky (v nejširších místech):	28,5 x 9 cm
Pro velikosti obuvi:	36-45

Starý nefunkční přístroj nesmí být zlikvidován s běžným směsným odpadem. Přístroj musí být zlikvidován odděleně jako nebezpečný odpad.


 Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškeré potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce.

Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Compex spol. s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno

ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese.

 549 245 575; 602 766 759