

Ozónová čistička

Návod k použití



Schovejte si tento návod pro případné další použití

VLASTNOSTI PŘÍSTROJE

Osobní předměty a předměty denní potřeby jsou ideální živnou půdou pro množení bakterií a choroboplodných zárodků. Tato **IONCARE** Ozónová čistička vytváří vysokou koncentraci Ozónu (O₃) a tím vás zbaví jak bakterií tak nepříjemných pachů.

1. Efektivně sterilizuje předměty denní potřeby jako papírové bankovky, mince, obličejové masky, mobilní telefony, klíče, zubní kartáčky, krmítka, mycí houby, kuchyňské utěrky atd.
2. Odstraňuje nepříjemné pachy.
3. Obsahuje 5-6ti minutový čistící cyklus a funkci automatického vypnutí. Je vysoce výkonná a energeticky úsporná.
4. Funguje na baterie, nebo na AC/DC adaptér (není součástí balení).
5. Design s bezpečnostním krytem, bezpečná a spolehlivá.

POUŽITÍ

1. Vyjměte kryt baterií na spodní straně přístroje, vložte 6ks 1.5V“AA” kvalitních alkalických baterií (nejsou součástí balení) dbejte na správnou polaritu, vložte zpět kryt baterií.
2. Můžete použít také AC/DC 7.5V adaptér (není součástí balení) jako zdroj. Připojte konektor do zdířky “**DC**” . Ujistěte se že polarita adaptéru je stejná jako polarita přístroje.
3. Pro zvednutí krytu stiskněte “**OPEN**” (**Otevřít**). Věci které chcete sterilizovat vložte do přístroje.
4. Stiskněte “**POWER**” (**Zapnout**) pro spuštění přístroje. Modrá indikační LED dioda bude svítit..
5. Přístroj funguje následujících 5-6 minut, poté se sám vypne. Pro dosažení nejlepších výsledků, vyčkejte alespoň 15 minut před otevřením krytu.
6. Pro ukončení cyklu stiskněte “**OPEN**” (**Otevřít**) , kryt se automaticky otevře; a přístroj se vypne. Zavřete víko a stiskněte “**POWER**” (**Zapnout**) pro zahájení nového 5-6 minutového sterilizačního cyklu..

Poznámka: Jsou –li baterie téměř vybité, modrá LED dioda začne svítit červeně. Vyměňte proto baterie.

UPOZORNĚNÍ

1. Tento přístroj pracuje pouze s 6ti 1.5V "AA" bateriemi nebo DC 7.5V zdrojem. Nevhodný zdroj energie může přístroj poškodit.
2. Nebudete-li přístroj delší dobu používat vyjměte prosím baterie..
3. Abyste zabránili úniku ozónu neotvírejte kryt v průběhu cyklu.
4. Udržujte přístroj v suchu.
5. Nevystavujte přístroj prudkým otřesům nebo nárazům.
6. Poté co otevřete kryt přístroj, i když už je přístroj vypnutý a ozón se nevytváří, stále můžete cítit pach ozónu. Tento není škodlivý vašemu zdraví, jedná se o reziduální ozón. Většina ozónu se po otevření rozloží na kyslík.

TECHNICKÉ PARAMETRY

1. Zdroj: 6 x 1.5V AA baterie nebo adaptér DC7.5V
2. Spotřeba energie: Max 5W
3. Koncentrace ozónu: Okolo 0.5 mg/L
4. Váha: 650g
5. Rozměry: 220 x 155 x 130 mm

FAQ (Často kladené dotazy)

1. Proč bych si měl dávat pozor na bakterie na osobních věcech?

O: Osobní věci a věci denní jsou ideální živnou půdou pro bakterie a choroboplodné zárodky. Tyto bakterie se neustále množí, a mohou způsobovat potíže, zejména dětem a starým lidem, proto byste je měli zničit tak rychle jak je jen možné. **IONCARE ozónová čistička** ničí bakterie a eliminuje zápach vysokou koncentrací ozónu.

2. Co je to ozón? Jak funguje?

O: Ozón je nestabilní plyn s charakteristickým zápachem. Reaguje-li molekula kyslíku O₂, s atomárním kyslíkem O výsledkem je ozón O₃. Třetí atom kyslíku je nestálý a snadno se z molekuly ozónu odštěpuje. Je velmi reaktivní čímž ničí buněčné struktury bakterií a tím je účinně likviduje. Nejenže ničí bakterie, viry, spóry, plísně, houby a roztoče ale také neutralizuje pachy. IONCARE ozónová čistička používá novou technologii elektrických výbojů které mění kyslík na Ozón.

3. Existuje nějaký vědecký důkaz že je IONCARE ozónová čistička efektivní v likvidaci mikroorganismů?

O: Ano zpráva z SGS ukazuje že IONCARE ozónová čistička zničí přes 90% bakterií Escherichia coli a Pseudomonas aeruginosa na vašich věcech během několika minut.

4. Může být IONCARE ozónová čistička nebezpečná?

O: V žádném případě. Ozón je dobře známý že se velmi rychle rozpadá na kyslík. IONCARE čistička nepoužívá žádné chemikálie ani postřiky a její použití je naprosto bezpečné.

5. Jaká je životnost IONCARE čističky?

O: Kromě baterií neobsahuje žádné součásti, které by bylo třeba po čase vyměnit. **IONCARE ozónovou čističku** můžete používat každý den.

6. Má IONCARE ozónová čistička opravdu nízké energetické nároky?

O: Ano. Má pouze max 5W příkon a 6 kusů "AA" alkalických baterií vydrží až na 100 sterilizačních cyklů..



Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškeré potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce.

Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:
Compex spol. s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno
ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese.
☎ 549 245 575; 602 766 759